



Visit our Website at www.targus.com/ca
Features and specifications subject to change without notice.
©2006 Targus Group International, Inc. and Targus, Inc.

Visitez notre Site: www.targus.com/ca
Caractéristiques et spécifications sujettes à modification sans
préavis. ©2006 Targus Group International, Inc. et Targus, Inc.

ASP02CA / 410-0009-0028

notebook security
DEFCON® CL
ultra max
combo cable lock
câble anti-vol pour
ordinateurs portables
DEFCON® CL ultra max
combo



USER GUIDE
MANUEL DE
L'UTILISATEUR

PMS Black
30%

PMS Black
100%

Table of Contents

English

Introduction	3
Setting the Combination	3
Testing the Combination	5
Securing the UltraMax Cable Lock.....	5
Locking the UltraMax Cable Lock to your Notebook Computer	6
Using the SecureSpacers	8
Unlocking the UltraMax Cable Lock	9
Specifications	9
Technical Support	10
Product Registration.....	10
Warranty.....	10
Recording Your Combination	11

Français

Introduction	12
Réglage de la Combinaison	12
Test de la Combinaison	14
Installation du Câble Anti-vol UltraMax	15
Verrouillage du Câble Anti-vol UltraMax à votre Ordinateur Portable	16
Utilisation des Espaceurs de Sécurité.....	17
Déverrouillage du Câble Anti-vol UltraMax	18
Caractéristiques	19
Support Technique	19
Enregistrement du produit.....	20
Garantie	20
Inscription de votre Combinaison	20

NOTEBOOK SECURITY

DEFCON® CL ULTRAMAX

COMBO CABLE LOCK

Introduction

Thank you for purchasing the Targus Notebook Security DEFCON CL UltraMax Combo Cable Lock. This eliminates the need for keys and enables you to change your combination periodically for increased security. Protection is enhanced by the incorporation of a Technora® coating for added toughness.

In addition to this user guide, this package contains:


- Notebook Security DEFCON CL UltraMax Combo Cable Lock
- SecureSpacers



WARNING: TO USE THE ULTRAMAX CABLE LOCK OR RESET THE COMBINATION YOU MUST SET THE LOCK TO THE CURRENT COMBINATION.

Setting the Combination

- 1 Locate the combination dials and windows on the lock.




UltraMax Cable Lock

- 2 Using the dials, enter the current combination. If you are setting the combination for the first time, enter the preset combination 0000.

The combination appears in the windows.


- 3 Using a small flat-head screwdriver or similar object, push in and rotate the reset screw 90 degrees clockwise so that the screw's groove appears horizontal.



Unlocking the combination lock

- 4 Using the dials, enter the new combination.

- 5 Rotate the reset screw 90 degrees counterclockwise, back to its original vertical position to save the new combination.



Locking the combination lock

- 6 Record the combination in either the space provided at the end of this guide or another secure, easy-to-find place.

Testing the Combination

Before attaching the lock to your notebook computer:

- 1 Turn the dials to disguise the combination.
- 2 Return to the combination you set.
- 3 Check that the locking button depresses completely.

Securing the UltraMax Cable Lock

Select an object in the room to which you will secure your notebook computer with the UltraMax Cable Lock. Choose a large, heavy piece of furniture such as table or



desk or an immovable fixture such as a closet hanging bar.

- 1 Take the looped end of the cable and wrap it around the selected object.



NOTE: WRAP THE CABLE AROUND A PART OF THE OBJECT THAT WILL DETER AN INTRUDER FROM SLIPPING THE CABLE OFF (FOR EXAMPLE, A TABLE OR DESK LEG WITH A CROSS BAR OR A DRAWER HANDLE).

- 2 Feed the lock through the looped end of the cable as shown.



Securing the UltraMax Cable Lock to an object


Locking the UltraMax Cable Lock to your Notebook Computer



NOTE: HOLD THE ULTRAMAX CABLE LOCK WITH BOTH HANDS FOR ADDITIONAL STABILITY WHILE INSERTING OR REMOVING THE LOCK.

- 1 Using the dials, enter the correct combination.

The combination appears in the windows.



UltraMax Cable Lock

- 2 Press and hold the locking button to align the locking teeth.



NOTE: FOR THE LOCKING BUTTON TO DEPRESS COMPLETELY YOU MUST ENTER THE CORRECT COMBINATION.

- 3 Insert the UltraMax Cable Lock into your notebook computer's lock slot and release the locking button.



NOTE: DUE TO THE VARIATION IN THE SIZE OF THE SECURITY SLOTS ON VARIOUS NOTEBOOK MODELS, YOU MAY FIND THAT THERE IS SOME SLACK BETWEEN THE LOCK AND THE COMPUTER. THE SLIPPED SECURESPACERS ARE THE BEST SOLUTION FOR OPTIMAL FIT AND SECURITY.


- 4 Turn the dials to conceal your combination.

Due to differences in the size of the security slots on various notebook computers, you may find that there is some slack between the UltraMax locking device


and the computer. The SecureSpacers provided optimal fit and security.

Using the SecureSpacers

- 1 Insert your UltraMax Cable Lock into the computer's lock slot.



- 2 Pull the UltraMax Cable Lock away from the computer and check whether the gap is excessive.



- 3 If so, try each of the SecureSpacers to determine which one fits the gap. The SecureSpacers come in three sizes: 1.6mm, 0.8mm, and 0.4mm.



NOTE: Do NOT REMOVE THE ADHESIVE STRIP FROM ANY OF THE SECURESPACERS UNTIL YOU DECIDE WHICH ONE TO USE.

- 4 Once you know which SecureSpacer you are going to use, remove the locking device from the computer.

Then remove the adhesive strip from the back of the SecureSpacer and attach the spacer to the UltraMax lock.

Unlocking the UltraMax Cable Lock



WARNING: DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE ULTRAMAX CABLE LOCK WITHOUT USING THE COMBINATION. TO DO SO WILL PHYSICALLY DAMAGE YOUR NOTEBOOK COMPUTER.

- 1 Using the dials, enter the correct combination.
- 2 The combination appears in the windows.
- 3 Press and hold the locking button to realign the locking teeth.
- 4 Remove the UltraMax Cable Lock from your notebook computer's lock slot.

Specifications

General

Weight: 9 ounces (255g)

Locking device

Dimensions: 1.2 x 1.17 x 0.81inches (31 x 29.9 x 20.8mm)

Color: Black Nickel

Cable

Length: 6 feet 6 inches (2.0m)

Diameter: 0.31 inches (8mm)

Material: Vinyl coated steel

Technical Support

For technical questions, please visit:

Internet: <http://www.targus.com/support.asp>

Email: info.cn@targus.com

Product Registration

Targus recommends that you register your Targus accessory shortly after purchasing it. To register your Targus accessory, go to: <http://www.targus.com/registration.asp>

You will need to provide your full name, email address, phone number, and company information (if applicable).

Warranty

Targus warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for one year. If your Targus accessory is found to be defective within that time, we will promptly repair or replace it. This warranty does not cover accidental damage, wear and tear, or consequential or incidental loss. Under no conditions is Targus liable for loss of a damage to a computer; nor loss of, or damage to, programs, records, or data; nor any consequential or incidental damages, even if Targus has been informed of their possibility. This warranty does not affect your statutory rights.


Product Registration: <http://www.targus.com/registration.asp>

DEFCON is a trademark of Targus Group International. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2006 Targus Group International Inc., and Targus Inc., Anaheim CA 92806 USA

Recording Your Combination

For your convenience, record your combination in the space provided. When recording the combination, read from top to bottom using the number closest to the locking button as the starting point.

Targus assumes no responsibility for lost, misplaced or forgotten combinations.



CÂBLE ANTI-VOL POUR ORDINATEURS PORTABLES DEFCON® CL ULTRAMAX COMBO

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le câble anti-vol pour ordinateurs portables DEFCON CL UltraMax Combo. Ce câble élimine le besoin de clés et il vous permet de changer de combinaison périodiquement pour garantir une sécurité accrue. La robustesse accrue du revêtement de Technora® intégré offre une meilleure protection.

En plus de ce mode d'emploi, l'ensemble comprend:


- Le câble anti-vol pour ordinateurs portables Defcon CL Ultramax Combo
- Des espaceurs de sécurité



MISE EN GARDE: POUR UTILISER LE CÂBLE ANTI-VOL ULTRAMAX OU POUR CHANGER LA COMBINAISON, VOUS DEVEZ RÉGLER LA COMBINAISON ACTUELLE SUR LE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE.

Réglage de la Combinaison

- 1 Localisez les roulettes et les cases de combinaison sur le cadenas.




UltraMax Cable Lock

- 2 Au moyen des roulettes, saisissez la combinaison actuelle. Si vous réglez la combinaison pour la première fois, saisissez la combinaison pré réglée 0000.

Cette dernière doit apparaître dans les cases.


- 3 Au moyen d'un petit tournevis à lame plate, enfoncez la vis de remise à zéro et tournez-la à 90 degrés dans le sens horaire pour faire en sorte que le sillon de la vis soit à l'horizontale.



Déverrouillage de la serrure à combinaison

- 4 Au moyen des roulettes de combinaison, saisissez la nouvelle combinaison.

- 5 Pour sauvegarder la nouvelle combinaison, tournez la vis de remise à zéro à 90 degrés dans le sens antihoraire, en vue de la ramener en position originale.



Verrouillage du dispositif à combinaison

- 6 Inscrivez la combinaison dans l'espace prévu à cet effet à la fin de ce guide ou à un autre endroit bien dissimulé.

Test de la Combinaison

Avant d'attacher le câble à votre ordinateur portable:

- 1 Tournez les roulettes afin de dissimuler la combinaison.
- 2 Entrez à nouveau la combinaison que vous avez déterminée.
- 3 Vérifiez si le bouton de verrouillage se presse jusqu'au bout.

Installation du Câble Anti-vol UltraMax


Localisez un objet dans la pièce sur lequel vous attacherez votre ordinateur portable, au moyen du câble anti-vol UltraMax. Choisissez un meuble massif et de grande taille, tel qu'une table ou un bureau, ou alors un accessoire fixe, tel que la tringle de la garde-robe.

- 1 Prenez l'extrémité en boucle du câble et enroulez-la autour de l'objet choisi.



NOTE: ENROULEZ LE CÂBLE AUTOUR D'UNE PARTIE DE L'OBJET QUI EMPÊCHERA À UN CAMBRIOLEUR DE LE LIBÉRER EN LE GLISSANT (PAR EXEMPLE, LE PIED D'UNE CHAISE OU D'UNE TABLE MUNIE D'UNE BARRE TRANSVERSALE OU ALORS LA POIGNÉE D'UN TIROIR).

- 2 Insérez le dispositif de verrouillage dans l'extrémité en boucle du câble, comme indiqué.



Installation du câble anti-vol UltraMax à un objet


Verrouillage du Câble Anti-vol UltraMax à votre Ordinateur Portable



NOTE: AU MOMENT D'INSÉRER OU DE RETIRER LE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE, TENEZ LE CÂBLE ANTI-VOL ULTRAMAX À DEUX MAINS AFIN D'OBTENIR UNE STABILITÉ SUPPLÉMENTAIRE.

- 1 Au moyen des roulettes, saisissez la bonne combinaison.

La combinaison apparaîtra dans les cases. .



Câble Anti-vol UltraMax

- 2 Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé afin d'aligner les dents de verrouillage.



NOTE: IL EST NÉCESSAIRE DE SAISIR LA BONNE COMBINAISON POUR ENFONCER LE BOUTON JUSQU'AU BOUT.

- 3 Insérez le câble anti-vol UltraMax dans la fente de verrouillage de votre ordinateur portable et relâchez le bouton de verrouillage.




NOTE: EN RAISON DE LA VARIATION DE LA TAILLE DE LA FENTE DE SÉCURITÉ SELON LES MODÈLES D'ORDINATEURS PORTABLES, IL RISQUE D'Y AVOIR DU JEU ENTRE LE CÂBLE ET L'ORDINATEUR. LES ESPACEURS DE SÉCURITÉ FOURNIS CONSTITUENT LA SOLUTION PARFAITE POUR OBTENIR LA SÉCURITÉ MAXIMALE ET LE MEILLEUR AJUSTEMENT POSSIBLE.

- 4 Tournez les roulettes afin de dissimuler votre combinaison.


En raison des variations de la taille de la fente de sécurité selon les modèles d'ordinateurs portables, il risque d'y avoir du jeu entre le dispositif de verrouillage du câble anti-vol UltraMax et votre ordinateur. Les espaceurs de sécurité permettent d'obtenir la sécurité maximale et le meilleur ajustement possible.

Utilisation des Espaceurs de Sécurité

- 1 Insérez le câble anti-vol UltraMax dans la fente de verrouillage de votre ordinateur..



- 2 Tirez sur le câble afin de vérifier si le jeu est trop important..



- 3 Si tel est le cas, essayez chaque espaceur de sécurité afin de déterminer celui qui correspond le mieux. Il existe trois taille d'espaceur de sécurité: 1.6 mm, 0.8 mm et 0.4 mm.



NOTE: NE RETIREZ PAS LA PELLICULE ADHÉSIVE DE L'ESPACEUR DE SÉCURITÉ AVANT DE SAVOIR LEQUEL DOIT ÊTRE UTILISÉ.

- 4 Lorsque vous savez lequel des espaceurs vous devez utiliser, retirez le dispositif de verrouillage de l'ordinateur. Retirez ensuite la pellicule adhésive à l'arrière de l'espace de protection et fixez ce dernier sur le dispositif de verrouillage du câble anti-vol UltraMax.

Déverrouillage du Câble Anti-vol UltraMax



MISE EN GARDE: NE TENTEZ PAS DE RETIRER LE CÂBLE ANTI-VOL ULTRAMAX SANS SAISIR LA COMBINAISON. VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER VOTRE ORDINATEUR PORTABLE.

- 1 Au moyen des roulettes de combinaison, saisissez la nouvelle combinaison.
- 2 La combinaison apparaîtra dans les cases.
- 3 Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé afin d'aligner les dents de verrouillage.
- 4 Retirez le câble anti-vol UltraMax de la fente de verrouillage de votre ordinateur portable.

Caractéristiques

Caractéristiques Générales

Poids: 255 grammes (9 oz)

Dispositif de verrouillage

Dimensions: 1.2 po sur 1.17 po sur 0.81 po (31 mm sur 29.9 mm sur 20.8 mm)

Couleur: Noir nickel

Câble

Longueur: 2 mètres (6 pi 6 po)

Diamètre: 8 mm (0.31 mm)

Matériau: Acier revêtu de vinyle

Support Technique

Pour des questions techniques, veuillez visiter le:

Internet: <http://www.targus.com/support.asp>

Courriel: info.cn@targus.com

Enregistrement du produit

Targus vous recommande d'enregistrer votre accessoire Targus tout de suite après son achat. Enregistrement de votre accessoire Targus à l'adresse suivante : <http://www.targus.com/registration.asp>

Vous devrez préciser votre nom complet, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone et, le cas échéant, des informations relatives à votre compagnie.

Garantie

Targus garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une durée d'un an. Si votre accessoire Targus s'avère défectueux sous cette garantie, nous veillerons à le remplacer ou à le réparer au plus vite. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, l'usure normale ou les pertes consécutives ou accessoires. En aucun cas, Targus ne pourra être tenu responsable de la perte matérielle ou de l'endommagement d'un ordinateur, ni de la perte de programmes, d'enregistrements ou de données ou de leur endommagement, ni de tous autres dommages consécutiel ou accidentel, même si Targus a été préalablement informé de cette possibilité. Cette garantie n'a aucun effet sur vos droits statutaires.

Enregistrement du produit: <http://www.targus.com/registration.asp>


DEFCON is a trademark of Targus Group International. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2006 Targus Group International Inc., and Targus Inc., Anaheim CA 92806 USA

Inscription de votre Combinaison




Pour votre confort, vous pouvez prendre votre combinaison en note dans l'espace prévu à cet effet. Au moment de prendre en note votre combinaison, lisez de

haut en bas avec, comme premier numéro, le numéro le plus près du bouton de verrouillage.

Targus n'est pas responsable des combinaisons perdues, égarées, ou oubliées..



Case de combinaison
du haut



Case de combinaison
du bas